

Nabíječka nářadí model LWG

N á v o d k p o u ž í t í

Důležité

- Před použitím nabíječky baterií si pečlivě přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že plně porozumíte všem pokynům a bezpečnostním předpisům v této příručce a uchovejte je pro budoucí reference
- Abyste předešli nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných nebezpečí při používání této nabíječky, postupujte přísně podle pokynů.

ILUSTRACE ČÁSTÍ NABÍJEČKY (OBRÁZKY NA OBALU)

- a) Dvojitý výstup USB
- b) LED indikace
- c) vyndavatelné nabíjecí plato
- d) 7-pinový kovový kontakt
- e) port na přívod síťového kabelu
- f) zámek nabíjecího platu

INSTALACE NABÍJECÍHO PLATA DO NABÍJECÍ ZÁKLADNY

Umístěte nabíjecí plato k nabíjecí základně k drážkám.
Pohybuje platem ve směru dle obrázku .
Plato je plně zasunuto do základny pouze když uslyšíte cvaknutí .

VYJMUTÍ PLATA Z NABÍJECÍ ZÁKLADNY

Zmáčkněte tlačítko PUSH (dole)
1) Zmáčkněte a držte .
2) Pohybujer platem ven od základny, dle obrázku.

VLOŽENÍ BATERIE DO NABÍJEČKY

1) Vložte baterii ve směru ukázaném na dvou diagramech.
2) Diagram A a B ukazuje rozdílný směr zasunutí baterie a dle Vašeho modelu baterie vyberte ten vhodný.
Dvojitý USB výstup poskytuje 5V zdroj napětí pro nejrůznější zařízení typu mobilní telefon, tablet , powerbanka apod..
(DC 5V / 2.1 A max. na každý USB výstup)

SPECIFIKACE:

Model	LWG
Vstup	100 - 240V AC, 50-60Hz, 1.2A, 70W
Výstup	DC 7.2V - 18V, --- 1 - 3A
	USBx2 (DC 5V / 2.1 A max. for each port)
Hmotnost	cca.710g
Ochrany	-proti zkratu -proti přehozeným pólům -proti přehřátí -časový limit 2,5hodin nabíjení -ochrana proti pomalému nabíjení a nízkému napětí
Rozměry	185 (délka) x 160 (šířka) x 80 (hloubka) mm

-1-

NÁVOD K OBSLUZE

1. Připojte dodaný napájecí kabel k základně nabíječky a zapojte síťový kabel do zásuvky.
2. Indikátor LED v přední části nabíječky začne **blikat ZELEŇ**, když je nabíječka připravena.
3. Když je akumulátor umístěn v nabíječce, indikátor LED při nabíjení akumulátoru **svítí ČERVENĚ**. Pokud se zahájilo pomalé nabíjení, LED **bliká ČERVENĚ po 2s**.
4. Pokud je akumulátor poškozen nebo došlo k chybě připojení , LED začne **blikat ČERVENĚ každou sekundu**.
5. Když je baterie přehřátá, LED začne **blikat střídavě ČERVENĚ a ZELEŇ**.
6. Když je akumulátor zcela nabitý, indikátor LED **svítí ZELEŇ**.

7. Po úplném nabití akumulátoru můžete odpojit nabíječku od síťové zásuvky a pak uvolnit akumulátor z nabíječky. Baterie je nyní připravena k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tuto nabíječku LWG NEPOUŽÍVEJTE pro nabíjení jiných akumulátorů, než jsou specifikované nabíjecí baterie. Nesprávné použití nabíječky nebo

pokus o nabíjení nedobíjecích baterií může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

2. V souladu s bodem 7.12 normy IEC 60335-1: 2010 tato nabíječka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny týkající se používání nabíječky osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

3. Nabíječka je určena pro nabíjení následujících akumulátorů:

- až 15 článkové Ni-Cd / Ni-MH v sérii s max. kapacitou 10 Ah.
- až 5-článkový Li-ion v sérii s max. kapacitou 10 Ah.

4. Nabíječka by měla být používána v dostatečném větrání (ventilační otvory nesmí být za žádných okolností zakryty nebo zablokovány); a musí být připojena k uzemněné zásuvce. Existuje nebezpečí zkratu nebo elektrického zkratu, pokud je používána ve vlhkých prostorech nebo venku.

5. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat toto zařízení. Všechny kontroly a opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovaným servisním personálem. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů a použití nenese výrobce zodpovědnost.

6. Používejte pouze síťový napájecí kabel dodávaný s nabíječkou nebo nabíjecí jednotku určenou výrobcem. Napájecí kabel musí být bezpečně připojen.

7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

8. Před připojením / odpojením akumulátoru odpojte nabíječku ze síťové zásuvky; nebo vždy když již není používána. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

9. Když se kovové kontakty nabíječky znečistí, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a poté ji očistěte suchou látkou. v opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

10. Během nabíjení se zvýší teplota nabíječky. To je normální a nejedná se o poruchu.

11. Nabíjení okamžitě ukončete, pokud není nabíjení dokončeno v přiměřeně dlouhé době.

12. Pokud je během používání zjištěn abnormální zápach a během používání došlo k deformaci, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel, aby nedošlo k poškození.

13. Skladujte nabíječku na chladném a suchém místě.

14. Nevystavujte nabíječku přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla (např. radiátorům a jiným elektrickým zařízením, komínům apod.), vlhkosti,

vodě, jiskráh, ohni, korozním materiálům nebo výbušným plynům; dále místům, kde se kapaliny (například kondenzace a voda pocházející z netěsných střeš) nebo jiné předměty mohou dostat do nabíječky.

15. Tento výrobek nevyhazujte společně s domácím odpadem. Výrobek a jeho příslušenství musí být zlikvidovány v souladu s místními zákony a předpisy o ochraně životního prostředí, např. Směrnice WEEE (2002/96 / ES).

16. Nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí. Děti si nesmí hrát bez dohledu v blízkosti produktu a jeho připojení.

Dovozce:

Giseke GmbH & Co. KG
Pankstr.8-10
13127 Berlin, Germany